

## MODE D'EMPLOI TECHNICUP CUP 1 XL

À faire **TOUS** les jours en fin de journée :

1


Vidange



Retirer le bac à écoulement et à marc en le tirant vers vous.



Vider l'eau du bac à écoulement ainsi que le marc de café.




Attention à ne pas mouiller les capteurs.

## MODE D'EMPLOI TECHNICUP CUP 1 XL


### À faire TOUS les jours en fin de journée : Nettoyage lait

1



Laisser le doigt appuyé sur les trois barres en bas de l'écran pour accéder au menu.

2




Garder le doigt appuyé sur « Rincer le lait » pour accéder au processus de nettoyage.

3



- Verser 1L d'eau avec 50ml de produit détergent lait dans un récipient à côté de la machine.
- Brancher le tuyau à lait.

4



Appuyer sur ok.  
Le nettoyage prend quelques minutes.

5



Changer l'eau du récipient avec de l'eau claire et appuyer sur ok.  
Une fois cette étape terminée, le nettoyage est fini.